



BEDIENUNGSANLEITUNG

- ✚ Allgemeines über Ihren Musikcomputer
- ✚ Benützeroberfläche des Musikprogramms
- ✚ Erste Schritte zur Musikwiedergabe
- ✚ Erstellen und Speichern von Playlists
- ✚ Automatische Playlists nach Genre
- ✚ Musiktitel und CD's eigenen Gruppen zuordnen
- ✚ Musiktitel „raten“
- ✚ Shortcuts
- ✚ Updates

Firma Musikcomputer.info
Markus Engelmayer
Hauptstraße 11 / 4a
A-6365 Kirchberg in Tirol

Tel & Fax +43 (0) 5357 35595
Helpline +43 (0) 699 2222 6666
www.musikcomputer.info
office@musikcomputer.info



Allgemeines über Ihren Musikcomputer

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Musikcomputers und möchten Ihnen nachfolgend einige Tipps & Tricks näherbringen, um Ihnen den alltäglichen Umgang mit unserem Produkt so einfach wie möglich zu gestalten.




Was der Computer gar nicht mag

Unsere Computer sind auf Dauerbetrieb ausgelegt. Das Zusammenspiel der Prozessor- und der Lüftungsleistung ist jedoch sehr wichtig – bitte achten Sie immer darauf, dass das Computergehäuse nach hinten ca. 10 Zentimeter Platz hat. Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatur des Computergehäuses – bei zu starker Hitzeentwicklung, rufen Sie bitte unsere Helpline an. Starke Stromschwankungen und häufige Stromausfälle wirken sich auf alle Computer sehr negativ aus. Es kann zu Startproblemen führen und das Betriebssystem (Windows XP Professional) instabil machen. Sollten Sie öfters Probleme mit der Stromversorgung haben, rufen Sie bitte die Helpline an, wir unterbreiten Ihnen gerne Lösungsvorschläge.

Allgemeine Fehlerbehebung


Sollte Ihr Computer wider Erwarten einmal nicht so reagieren, wie Sie es von ihm gewöhnt sind, hilft in den meisten Fällen ein generelles „Reset“. Halten Sie den Einschaltknopf mindestens 3 Sekunden lang gedrückt – der Computer ist nun ausgeschaltet – schalten Sie ihn wieder ein. Sollte diese Maßnahme Ihr Problem nicht gelöst haben, wenden Sie sich bitte an unsere Helpline.

Das Musikprogramm kann nicht gestartet werden


In den meisten Fällen ist das Programm bereits gestartet und befindet sich lediglich im minimierten Anzeigemodus – überprüfen Sie, ob in der Taskleiste (ganz unten am Bildschirm neben der Anzeige ) das Musikprogramm  angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, können Sie mit einem Klick auf den Button  „Cycle Window Mode“ den Vollmodus wiederherstellen.

Kein Audiosignal

Das Musikprogramm startet normal und im linken Feld bewegen sich die Balken der „Dynamic Controll“, Sie hören aber kein Audiosignal.

Bitte überprüfen Sie die Einstellungen der Soundkarte. Mit der Maus auf  „Output Configuration“ klicken – und folgende Einstellungen überprüfen; On Air Output Device – bei „Enabled“ ist ein Hacken und darunter steht „SB Audigy Audio (E0000)(Compat)“ – bei Mehrplatzlösungen starten Sie den Player für den gewünschten Audiobereich einfach neu.

Benutzeroberfläche des Musikprogramms



2 virtuelle CD Player spielen abwechselnd die Titel der Playlist nacheinander ab.

Coveranzeige des aktuellen Titels.


Playlist – zeigt die ausgewählten Musiktitel mit der Abspielzeit an.

Media Library – die Bibliothek Ihrer Musikstücke nach Genre geordnet. Durch Umschalten mit dem Button PL und ML gelangt man zur History (bisher gespielte Musiktitel) und zur Workarea (schnelles Laden favorisierter Musiklisten).



Dynmich Soundprozessor – regelt konstant den Lautstärkeausgang.

Erste Schritte zur Musikwiedergabe

Einen bestimmten Musiktitel oder Interpreten suchen

Mit der Maus auf  (**Lupe**) gehen – linke Maustaste drücken – das Suchfenster öffnet sich – nun können Sie in der Volltextsuche Titel oder Interpret eingeben – nach jedem eingegebenen Buchstaben sehen Sie bereits das Ergebnis im unteren Fenster – mit der Option „**Items**“ werden die Musiktitel und mit der Option „**Albums**“ die CD Titel durchsucht. Den gewünschten Titel mit der linken Maustaste anklicken – rechte Maustaste – Fenster öffnet sich - Auswahl der Optionen „**Play Now**“ (Titel wird sofort gespielt) oder „**Set as Next**“ (Titel wird nach dem derzeitigen Musiktitel gespielt).

Musiktitel aus einer Genregruppe aussuchen

Im rechten unteren Bereich des Musikprogramms steht die Library – sollte dies nicht der Fall sein, so klicken Sie mit der Maus auf  „ML“. Nun suchen Sie sich ein Musikgenre aus – 5 Schnell Tasten sind belegt und die anderen Genres finden Sie nach drücken der  „down“-Taste. Nach der Wahl des Genres finden Sie die Musiktitel im rechten unteren Feld. Klicken Sie auf einen Titel und scrollen Sie danach mit dem Mause rad nach unten. Gefällt Ihnen ein Titel, so ziehen Sie ihn mit gedrückter rechter Maustaste einfach in das Feld Playlist auf die gewünschte Abspielstelle.




Erstellen und Speichern von Playlists

Erstellen von Playlists


Generell können Sie alle Bereiche in denen Musiktitel untereinander stehen als Playlist speichern. Wählen Sie den History Mode, um bereits gespielte Titel abzuspeichern oder den Work Area Mode um Listen zusammenzustellen.

Speichern von Playlists

Zur Speicherung gehen Sie immer nach der gleichen Methode vor. Einen Titel anklicken, dann die rechte Maustaste drücken und „Select“ „All“ ausführen. Nun sind alle Titel „invertiert“, sprich markiert und dunkler gekennzeichnet. Wir stellen uns mit der Maus in den dunkel gekennzeichneten Bereich und führen wieder mit der rechten Maustaste folgende Optionen aus; „Export“ as „OIL“ und wir werden gefragt, wie diese Liste heißen soll und wo wir sie abspeichern wollen. Drücken Sie  „Eine Ebene nach oben“, solange bis oben „Desktop“ steht und geben Sie der Liste einen Namen. Wenn nun das Musikprogramm minimiert wird, finden wir die Liste am Desktop und können sie jederzeit mit einem Doppelklick starten.

Automatische Playlists nach Genre

Musiktitel durch Zufallsgenerator aus Genregruppen auswählen lassen

Mit der Maus auf  „Generate Playlist“ klicken. „Template Builder“ anklicken. Nun bei Categories „INCLUDE“ mit Set die Genres aussuchen, aus denen Sie Musiktitel zusammengestellt haben möchten. Ganz unten können Sie noch die Dauer der Musikwiedergabe eingeben, wenn nicht, werden 8 Stunden zusammengestellt. Dann auf „Build Template“ klicken und im nächsten Fenster auf „Generate“ und schon wird die gewünschte Liste nach dem Zufallsprinzip erstellt. Wenn Sie die Auswahl speichern möchten, klicken Sie vor „Generate“ einfach „Save as“ und Sie speichern die Auswahl am Desktop ab.

Musiktitel und CD's eigenen Gruppen zuordnen

Eigene Musikgruppen – Genres - erstellen

Gehen Sie links oben auf „Edit“ und danach auf „Manage Categories“. Jetzt sehen Sie die bisher angelegten Musikgruppen aus als Genre bezeichnet. Mit NEW erstellen Sie eine Gruppe und bezeichnen Sie nach Ihren Vorstellungen – mit der Move Up Funktion können Sie die neue Gruppe an die gewünschte Stelle bringen – die ersten 5 Kategorien sind als Schnellasten sichtbar.

Musiktitel oder CD's eigenen Gruppen zuordnen

Klicken Sie den Titel oder die CD die Sie zuordnen möchten an. Führen Sie mit der rechten Maustaste folgende Operation aus: „Category“ „Add To“ und wählen Sie die Category aus und schon ist der Titel zugeordnet. Wenn Sie ihn wieder wegnehmen möchten, führen Sie einfach anstatt „Add To“ - „Remove From“ aus.



Bedienungsanleitung für Musikprogramm

Updates

Installationsanleitung Updateprogramm

Nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit – solange werden Sie für das Update brauchen. Sie werden sehen, wir haben die meisten Arbeitsschritte automatisiert und so einfach wie möglich gehalten.

Die Installation ist in zwei Arbeitsschritte eingeteilt:

1. Kopieren der Daten auf die Festplatte.
2. Aktualisieren der Datenbank im Musikprogramm.

Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, rufen Sie bitte unseren Telefonsupport unter +43 (0) 699 2222 6666

Umstellung von CD auf DVD – sollten Sie Probleme haben rufen Sie bitte an

Kopieren der Daten auf die Festplatte.

Starten Sie den Computer – wir empfehlen während der Installation keine Musik zu spielen, da es ev. zur Beeinflussung der Wiedergabequalität und Fehlermeldungen kommen kann. Legen Sie die DVD in das CD-Laufwerk des Computers. Drücken Sie links unten **Start** und gehen Sie auf **Arbeitsplatz**. Im Fenster Arbeitsplatz machen Sie einen Doppelklick auf **CD/DVD Laufwerk**. Doppelklick Otsstud. Es erscheint ein Installationsfenster und sie werden durch das Update geführt. Warte Sie ab bis alle Daten kopiert sind.

Aktualisieren der Datenbank im Musikprogramm.

Starten Sie das Musikprogramm. Gehen Sie links oben auf **„FILE“** und klicken **„Import/Refresh Files to Media Library...“**. Im nun geöffneten Fenster klicken Sie auf **„Import/Refresh Folder“**. Geben Sie den Pfad an – **Arbeitsplatz / Lokaler Datenträger C / OTS** (wenn nötig nacheinander Doppelklick) und drücken Sie **„OK“**. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Meldung – „... new Ots files found and successfully imported“. Das war's – fertig. Die neuen Musiktitel finden Sie dann im Ordner „Uncat.“ - rechts oben in der Media Library. **Schließen Sie das Musikprogramm und klicken Sie „Save“ an, damit die Daten gesichert sind.**

Vor dem nächsten Update können Sie die neuen Musiktitel den vorgegebenen Kategorien zuordnen. Drücken Sie auf **„Uncat.“** - klicken Sie einen Titel an – rechte Maustaste drücken – **„Select“** – **„All“** mit der Maus auf die markierten Musiktitel gehen – wieder rechte Maustaste klicken – **„Category“** – **„Assign by Genre Info...“**. Jetzt sind die neuen Musiktitel den Kategorien zugeordnet. **Schließen Sie das Musikprogramm und klicken Sie „Save“ an, damit die Daten gesichert sind.**

Wie finde ich die neuen Musiktitel

Seit dem Update 200405 wird neben der Playlist der aktuellen Hitparade am Desktop auch eine Playlist angezeigt, die **alle neuen Titel** enthält. Die neuen CD's sehen Sie wenn Sie auf **„FILE“ – Media Libary Folder Structure** gehen - es erscheint ein Fenster mit Ordnern - Doppelklick auf das letzte Monat (z.B. 200405 steht für Jahr 2004 und Monat 05 – Mai) und die neuen CD's erscheinen in der Media Library.